



1 Het hekwerk wordt als losse onderdelen verpakt en geleverd door, of opgehaald bij, uw lokale houthandelaar/ijzerhandel.



2 Bepaal waar de eerste post moet komen. Maak een gat van 90 cm diep, zodat de paal stevig kan staan. Zorg ervoor dat de paal recht staat. Vul het gat met aarde en stamp het rond de paal aan. (Voor extra stevigheid kan de paal ter plaatse worden gegoten.)



3 Plaats vervolgens een paal in lijn met de plek waar het hek komt. Bind een touwtje van de eerste paal naar de paal om ervoor te zorgen dat de palen in een rechte lijn staan.



4 Markeer de afstand tot de volgende paal met behulp van een schuttingprofiel om de juiste afstand te bepalen. Boor een nieuw gat en plaats de paal op dezelfde manier als in punt 2. Bevestig vervolgens boven en onder een schuttingprofiel met een tijdelijke schroef.



5 Ga op dezelfde manier door met de overige palen, totdat ze allemaal op hun plek zitten, met profielen onder en boven om het geheel bij elkaar te houden.



6 Nu kunnen de eerste hekwerkprofielen bevestigd worden. Begin onderaan aan één kant van het hek. De afstand tussen het profiel en de grond moet minimaal 4 cm zijn en het profiel moet waterpas zijn. Gebruik een buitenschroef van 4,0 x 60 mm en bevestig deze met één schroef aan elk uiteinde.



Plaats vervolgens de overige hekwerkprofielen.

De onderste en bovenste profielen moeten aan elk uiteinde twee schroeven hebben, terwijl de profielen ertussen met één schroef kunnen worden vastgezet. Als de profielen droog zijn, laat dan een paar millimeter ruimte tussen de messing en groef, zodat het hout kan uitzetten als het nat wordt.

Indien ze al nat zijn, moeten ze goed vastgezet worden. Vergeet niet om de uitlijning van de profielen te controleren en aan te passen. Installeer tot de gewenste hoogte van het hekwerk. De profielen, behalve het bovenste, worden vastgeschroefd.



Bevestig de bovenprofielen met 2 schroeven aan elk uiteinde. Er moet minimaal 5 mm ruimte zijn tussen de bovenkant van het bovenprofiel en de onderkant van de groef in het bovenprofiel om te voorkomen dat de schuttingprofielen het bovenprofiel omhoog drukken vanaf de bovenkant van de paal.



Zodra de schuttingprofielen geplaatst zijn, moeten de palen op de juiste hoogte worden ingekort. Markeer met een vierkant op de palen waar de bovenkant van de profielen komt. Verwijder de bovenste profielen en zaag de palen 15 mm onder de bovenkant van het bovenste profiel af.



Plaats het bovenprofiel. Het ziet er meestal het mooist uit als het profiel 1-2 cm uitsteekt. Markeer vervolgens het midden van een paal waar het bovenprofiel overheen gezaagd moet worden. Het bovenprofiel wordt met twee buitenschroeven van 6,0 x 120 mm in elke paal gemonteerd. Het is verstandig om voor te boren voor de schroeven.